

Montering

Lägg upp skivan på underlaget för att kontrollera att den passar. Bänkskivan monteras plant. Kontrollera med vattenpass. Underlaget skall vara stadigt så att skivan inte brister.

Kontrollera underlaget.

Innan du fäster skivan, kontrollerar du att skivan får luft även underifrån. Lägg aldrig skivan direkt på skåp med hel ovansida. Borra då ordentliga ventilationshål, minst 25 mm diameter, i bakkanten av skåpens ovansida med 250 mm avstånd och lägg skivan på minst 5 mm tjocka lister. Varje gång du sedan öppnar en låda eller skåplucka, kommer du att ventileras skivans undersida.

En massiv träskiva som kröner ett murverk, som måste vara helt torrt, är mycket elegant. Men skivan får aldrig läggas direkt ovanpå murverket. Lägg då skivan på minst 5 mm tjocka lister.

Om skivan monteras med god luftväxling och med stöd där den hänger fritt, minskas risken att den slår sig.

Fäst skivan rätt.

Fäst skivan underifrån med vinklar med ovala hål. Skivan får aldrig limmas fast. Fäst med monteringsvinklar med högst 600 mm avstånd utmed skivans längd. Även skivans ändrar skall fästas med monteringsvinklar. Välj vinklar så att skivan kan röra sig på djupet.

Moderna skåp är ofta tillverkade av spånskiva, och då kan det vara svårt att fästa monteringsvinklar i bakkant och framkant. Använd då vinklar för sida och fäst vinklarna så nära bakkant och framkant du kan. Alternativt kan du i framkant borra ett hål genom överliggaren och fästa med skruv och bricka. Hålet måste då vara minst dubbelt så stort som skruven. Om överliggaren är så bred att infästning med vinkel kommer mer än 50 mm från skivans kant, borrar du genom överliggaren och monterar med skruv och bricka.

Massivträ är ett levande material, och därför rör det sig med årstidens växlingar. Exempelvis kan en skiva av bok med djupet 600 mm variera med 5 mm under ett år. Skruvarna får inte vara så hårt åtdragna att den naturliga rörelsen hindras. Skivan läggs med 5 millimeter rörelsefog i bakkant.

Se till att det finns god ventilation över och omkring diskmaskin. En diskmaskin kan avge stark värme och het ånga. Se till att det finns tillräckligt med isolering och att diskmaskinleverantörens medskickade skydd för bänkskivan används. *En självhäftande skyddsfolie (800x630 mm) finns att beställa som tillbehör.*

Har skivorna skarv, monteras slejfen och skivorna skjuts ihop helt. Montera kopplingsbeslagen och dra åt underifrån för att kontrollera passningen. Skarven skall göras när skivan ligger på plats för att inte senare ge problem med bristande täthet. *Skarvar limmas med Vitlim från framkant och 100 mm in.*

Skivan fästs vid underlaget genom vinklarna. Under monteringen kan du hålla skivan på plats med tvingar. Använd skyddande mellanlägg, så att ytan inte skadas. *Oljade skivor skall omedelbart efter monteringen behandlas med träolja.*